

当环境中同时存在氧气（空气）、爆炸性物质、引爆源（如电火花、灼热表面）时即会引起爆炸，防爆衡器必须至少控制器中的一个因素，即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。

本公司所有的防爆产品均严格按照 GB3836 防爆标准设计，生产，安装，检验并附有**防爆证书**。确保了防爆衡器的高可靠性与高精度。



本安型防爆台秤

性能参数

产品：本安型防爆电子台秤

- 防护等级 IP65, 防爆防腐, 广泛应用于化工等行业
- 不锈钢秤台, 密封式结构
- 电瓶充足可连续使用 45 小时以上
- 智能判别电池电量, 自动关机
- 可提高 10 倍精度显示当前称量
- 零位跟踪范围可以选择
- 滤波时间常数可设置
- 防爆配置：防爆传感器，防爆仪表，防爆秤台，防爆合格证书

秤 量	30kg	60kg	150kg	300kg	500kg
感 量	5g	10g	20g	50g	100g
秤盘尺寸	300mm×400mm 或 400mm×500mm				